

## Newline LYRA PRO Spickzettel

### Einschalten des Displays

1. Drücken Sie die Power-Taste unten rechts auf dem Display.
2. Die Farbe der Taste ändert sich von Rot zu Blau, sobald das Display eingeschaltet wird.




### Die vorderen Anschlüsse

Unten links auf der Vorderseite des Panels befinden sich sechs Anschlüsse: ein USB-Touch-Anschluss, ein HDMI-Anschluss, zwei USB-3.0-Anschlüsse, ein USB-Typ-C-Anschluss mit 65 Watt Stromversorgung und ein Mikrofoneingang.



### Quellen wechseln

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Symbol „Quelle“.
2. Jedes derzeit mit dem Display verbundene Gerät leuchtet in der Quelle weiß auf Fenster auf dem Startbildschirm.



3. Tippen Sie auf das Symbol der Quelle, zu der Sie wechseln möchten.
4. Wenn Sie Ihr Gerät an die vorderen Anschlüsse anschließen, wird das Gerät automatisch eingeschaltet Bildschirm.

### Anschließen eines Computers

Anschließen eines Computers über USB-C 1. Zum

Anschließen an einen Computer benötigen Sie ein USB-Typ-C-Kabel.

2. Stecken Sie ein Ende des USB-C-Kabels in den vorderen oder seitlichen USB-C-Anschluss.
3. Stecken Sie das andere Ende des USB-C-Anschlusses in den USB-C-Anschluss Ihres Computer.
4. Sobald beide Kabel an das Display und den Computer angeschlossen sind, sollte der entsprechende Port im Quellenfenster weiß werden.



.....

Anschließen eines Computers über USB und HDMI


1. Zum Anschließen eines Computers benötigen Sie ein HDMI-Kabel und ein USB-A-auf-B-Kabel.
2. Stecken Sie ein Ende des HDMI-Kabels in einen der HDMI-Anschlüsse an der Vorder- oder Seite der Q-Serie.
3. Stecken Sie das andere Ende des HDMI-Anschlusses in den HDMI-Anschluss Ihres Computer.
4. Stecken Sie das USB-B-Ende des USB-Kabels in einen der vorderen oder seitlichen Anschlüsse mit der Bezeichnung „USB Touch“.
5. Stecken Sie das USB-A-Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss Ihres Computer.
6. Sobald beide Kabel an das Display und den Computer angeschlossen sind, sollte der passende Anschluss im Quellenfenster weiß werden.



Verwenden der Startbildschirm-Verknüpfungen

Google-Suchleiste

Durchsuchen Sie das Web und die Inhalte Ihres Panels direkt vom Homescreen aus!



Android-Symbolleiste

Unten auf dem Panel-Bildschirm befindet sich die Android-Symbolleiste. Verwenden Sie diese Symbolleiste für die folgenden Schnellzugriffstools:



**Zurück**

Geht einen Bildschirm zurück oder zur vorherigen App. Kann auch zum Beenden einer App verwendet werden.

**Heim**

Bringt Sie zum Haupt-Startbildschirm.

**Aufgabenschalter**

Ruft alle Apps auf, die aktuell auf dem Panel ausgeführt werden.

Schnellzugriffsleiste

Sie können auf die Symbolleiste für den Schnellzugriff zugreifen, indem Sie auf den weißen Kreis auf der linken oder rechten Seite des Bildschirms tippen. Um die Symbolleiste für den Schnellzugriff zu minimieren, tippen Sie erneut auf den weißen Kreis.

